

## NABÍDKA OBCE PĚNČÍN

Nabízíme občanům, kteří mají horší slyšitelnost nového bezdrátového obecního rozhlasu, k vyzkoušení domácí přijímač.

Zájemci o zapůjčení přístroje se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Po jeho vyzkoušení budou mít občané možnost rozhodnout se, zda si jej zakoupí.

Podrobnější informace podáme na obecním úřadě.



Ing. Lubomír Novák  
starosta obce

V Pěnčíně 4.04.2013

Příloha: 1 x prospekt domácího přijímače RC 1

## Domácí přijímač RC 1

**Domácí přijímač** je určen pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijmané hlášení je reprodukováno a zároveň je nahráno do vestavěné paměti, což umožňuje pozdější reprodukci. Nové hlášení předchází zprávu přehrává. Obsluha se provádí pouze pomocí dvou tlačítek RESET a MONITOR a hlasitost příposlechu se dá nastavit potenciometrem. Zelený svít LED diody signalizuje pohotovostní stav. Pokud svítí LED červeně, znamená to, že v paměti domácího přijímače je nahráno hlášení. Toto můžeme přehrát stiskem tlačítka MONITOR. Přehrávání se ukončí automaticky na konci relace nebo předčasně stiskem tlačítka RESET. Tlačítkem RESET se dá ukončit i právě probíhající hlášení. Domácí přijímač nemusí správně fungovat pokud nebude v dané lokalitě dostačující úroveň přijímaného signálu.

### Technické parametry:

Napájení	<b>12V/DC</b>
Zálohování	<b>není</b>
Spotřeba v pohot. stavu	<b>40mA ( 0,48W)</b>
Spotřeba při přehrávání	<b>120mA ( 1,44W)</b>
Frekvence	<b>pevně nastavená (od 67,600 MHz až 72,075 MHz)</b>
Typ antény	<b>teleskopická nebo externí (BNC konektor)</b>

